

FDV – Instruktion för skötsel och underhåll av Prefab Badrum

Service och support

För service, reparationer eller reservdelar till badrummet ta kontakt med din lokala fackman eller direkt med tillverkaren TIGBRO AB.

Email: info@tigbro.se

Garanti

Samtliga garantier förutsätter att gällande instruktioner för skötsel och underhåll följs.

Skötsel/Rengöring

Daglig/regelbunden rengöring rekommenderas.

Använd vanliga neutrala rengöringsmedel med pH 6,5 – 7,5 för avsett ändamål och följ anvisningarna. Rengöringsmedel med slipmedel får ej användas.

Badrumsmöbelen skall hållas torr. Blöta fläckar, även vatten torkas omedelbart för att undvika fuktskador. Tillse även att badrummet har god ventilation.

Rengöring av golvbrunn utföres vid behov dock minst en gång per år.

Vattenlås-insatsen åtkommes genom att bygelns fälls upp och dras ut. När insatsen är urtagen åtkommes hela golvbrunnen. Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel. Rengör delarna och sätt ihop insatsen. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att tätningssringen sitter i sitt spår.

Vattenlåset till tvättstall/tvättmaskin rengöres vid behov dock minst en gång per år.

Eftermontering av produkter

Det finns zoner i väggarna där det inte får borras pga rördragning i väggarna. Detta gäller såväl el som vatten/avloppsrör. Infästning mot golv får endast ske med lim. Ej borring!

Krokar och övrig utrustning skall i första hand limmas fast på kaklet. Om borring skall utföras kontakta din lokala fackman eller tillverkaren.

OBS! All typ av borring sker på eget ansvar och borring i duschzon får ej förekomma.

Borra aldrig djupare än 40mm in i väggen (Använd med fördel ett borrstopp), Skruv och plugg får inte överskrida längden på 40mm. Max djup för vägghängt skåp är 40cm.

Efter borring skall lim av typ Casco Superfix eller Tetti våtrumslim appliceras i hålet innan plugg monteras. Applicera sedan lim över plugg innan produkten skruvas fast.

Användning

Badrummet har fall mot golvbrunnen i duschen enligt gällande föreskrifter. Tillse att vatten vid ett eventuellt läckage inte hindras att rinna mot golvbrunnen. Lös inredning får ej placeras på ett sådant sätt i badrummet så att vattnet hindras. Duschväggen skall vara öppen när duschen ej används.

Reparation/komplettering

Samtliga eventuella reparationer av badrummet skall utföras fackmannamässigt och enligt tillverkarens instruktioner. Detta gäller även vid kompletteringar av badrummet. Se service och support.