

Rengöring sil tvätt/torkmaskin


1. Öppna luckorna.



2. Ta bort sockeln.



3. Lägg en plåt vid luckan och öppna rensluckan. Lyft bort vattenfelslarmet.



4. Skruva lös silen.



5. Torka upp eventuellt vatten och lägg tillbaka vattenfelslarmet.



6. Sätt tillbaka sockeln.

